Incidents de matériovigilance et Bon usage des dispositifs de GPE (gastrostomie percutanée endoscopique)

Indications des GPE

Technique récente

Procédure simple, rapide, en fort développement

Alimentation entérale longue durée (>4 sem.) :

✓ définitive ou temporaire

✓ troubles déglutition, dysphagies, dénutritions

Peu de contre-indications

Incidents, parfois graves, si absence de rigueur dans sa réalisation et son suivi.

Pose GPE

Endoscope / estomac

air

Accolement estomac à la
paroi abdominale

Trans-illumination

Site de gastrostomie

Technique Pull : la + employée

1- Fil : paroi abdominale --> bouche

2- Fil + dispositif de GPE :
bouche/œsophage/estomac

Technique Push :

Utilisation d'un guide
métallique pour sortir de la paroi
abdominale de dedans en dehors

Analyse rétrospective des Incidents Matéριοvigilance

Entre 1998 et 2005 plus de 150 déclarations
d'incidents reçues par l'AFSSaPS

30% concernent les **sondes
de 1^{ère} intention** munies
d'une collerette interne et posées
sous endoscopie

70% concernent les **sondes
ou bouton de
remplacement** munis d'un
ballonnet

Sonde de
gastrostomie
3 voies

Bouton de gastrostomie

Typologie des incidents liés aux sondes de 1^{ère} intention

Typologie des incidents	Nombre de déclarations
Impactation migration paroi	26%
Désolidarisation collerette	21%
Rupture sonde	16%
Ablation impossible	} 37%
Expulsion de la sonde	
Impossibilité de pose	
Viellissement prématuré	
Matériel manquant ou inadapté	
Fissuration boucle de Kilian lors du retrait	

Imputabilité des incidents :

➔ **Erreur d'utilisation ou de manipulation**
Défaut de surveillance et d'entretien

Typologie des incidents liés aux sondes ou boutons de remplacement

Dégonflement du ballonnet

29 %

Rupture du ballonnet

31%

Extériorisation du ballon gonflé

Dégonflement impossible

Rupture de la collerette

Déficiance de la valve

Autres

40%

17^{èmes} journées nationales
sur les dispositifs médicaux

EURO PHARMAT
16, 17 & 18 octobre
2007

→ ablation traumatique

- Incarcération de la collerette ou du dôme dans la paroi
- Passage accidentel de produits nutritifs dans la cavité abdominale

= **PERITONITE**

- Pas de contrôle endoscopique
(prélèvement liquide gastrique ne suffit pas)
- Anneau trop serré (nécrose stomacale →incarcération)

16, 17, 18 octobre 2007 Nantes

SCHLECHT Déborah

Recommandations d'utilisation

- AFSSaPS : intérêt pour les sondes de 1^{ère} intention
- Analyse des modes d'emplois/notices :
 - Divergence pour pose, entretien surveillance
 - Contrôle endoscopique de la pose +++
 - Changement de sonde : délai : 4-8 sem
 - Mise en garde : traction excessive de la sonde

DIRECTION DE L'EVALUATION
DES DISPOSITIFS MEDICAUX
Département des vigilances
DVS-DOCP

A l'attention des directeurs
d'établissement de santé et des
correspondants locaux de
matérovigilance pour diffusion aux

INFORMATIONS / RECOMMANDATIONS

Recommandations relatives au remplacement des dispositifs de Gastrostomie Percutanée Endoscopique (GPE)

M
A
T
E
R
I
O
V
I
G
I
L
A
N
C
E

L'Afssaps a été informée de plusieurs incidents graves survenus lors du remplacement de sondes de GPE.

La GPE est une technique endoscopique permettant la pose d'un dispositif d'accès à la cavité gastrique. La sonde de GPE est posée par voie endoscopique au travers des parois stomacale et abdominale, elle est maintenue dans la cavité gastrique par une collerette (ou dôme ou ballonnet). Une fois la stomie cicatrisée, si le maintien d'une sonde est nécessaire, la sonde initiale de GPE est remplacée par une sonde dite de remplacement (sonde ou bouton), introduite dans la cavité gastrique au travers de la stomie et maintenue en général par un ballonnet.

Les incidents déclarés les plus graves sont survenus lors du retrait de la sonde de GPE et de la pose de la sonde de remplacement. Ils concernent essentiellement l'incarcération de la collerette (ou dôme) entre les parois, ou le passage accidentel, dans la cavité abdominale, des produits nutritifs administrés. Ces incidents semblent liés à l'ablation en force de la sonde de GPE au travers de la stomie, conduisant à la désolidarisation de la collerette et provoquant la dilacération de la stomie. Le positionnement de la sonde de remplacement est dans ce cas aléatoire.

Les sondes de GPE ont des modalités de pose et une durée d'implantation différentes d'un modèle à un autre.

L'utilisation de ces dispositifs suppose donc :

- 1) de se conformer aux instructions des fabricants,
- 2) de respecter les précautions suivantes au moment du remplacement de la sonde de GPE :
 - pour le retrait de la sonde de GPE, il est nécessaire que la stomie soit suffisamment cicatrisée,
 - pour la pose de la sonde de remplacement, en cas d'ablation difficile voire traumatique de la sonde de GPE ou de désolidarisation de la collerette une vérification endoscopique du positionnement intra gastrique de l'extrémité distale de la sonde doit être réalisée de façon systématique dans la mesure où la voie d'accès est facile.

Par ailleurs, tout incident ou tout risque d'incident grave sur les sondes de GPE doit être déclaré dans le cadre de la matériovigilance à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - département des vigilances - Tél : 01.55.87.37.78, dedim.uqsv@afssaps.sante.fr, Fax : 01.55.87.37.02.

Bon usage et entretien des sondes

- Rappel des recommandations de l'AFSSaPS
- Rédaction de fiches de bon usage :
 - Mobilisation journalière du dispositif
 - Limiter la tension entre les 2 anneaux de maintien
 - Rinçage soigneux après chaque utilisation
 - Désinfection avec produit aqueux non agressif pour les sondes